



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Юнна АКИП-1387/3
(495) 236-91-15

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800/300-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



На
В

То

Мо
Вт

Ти

Ко
ка

Описание АКИП-1387/3

- Входные параметры нагрузки: постоянное напряжение до 500 В, максимальный ток до 15 А, мощность до 350 Вт;
- Режимы работы: постоянное напряжение (CV), постоянный ток (CC), постоянное сопротивление (CR), постоянная мощность (CP) и динамический;
- Тест на имитацию КЗ с установкой времени длительности теста;
- Функция автоматического тестирования защиты от перегрузки по току / по мощности;
- Функция тестирования батареи на разряд;
- Имитация бросков (импульсов) тока при "горячем" подключении;
- Функция допускового контроля GO/NG;
- Высокая точность и разрешение (индикатор 5 разрядов);
- Режим защиты от перегрева (OTP), перегрузки по току (OCP), по напряжению (OVP), по мощности (OPP), от пониженного напряжения (UVP), от переполюсовки (REV) с индикацией полярности;
- Интерфейсы USB, RS-232.

Характеристики АКИП-1387/3

Максимальная мощность	350 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	500 В
Максимальный ток	15 А
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC, CV, CR, CP
Динамический режим	да
Форм фактор	Моноблок
Особенности	Одновременное отображение напряжения, тока и мощности (индикатор 5 разрядов). Тест на имитацию КЗ с установкой времени длительности теста. Функция автоматического тестирования защиты от перегрузки по току / по мощности. Функция тестирования батареи на разряд. Имитация бросков тока при "горячем" подключении. Защита от перенапряжения, перегрузки по току и по мощности, от перегрева и обнаружение обратной полярности.
ДУ (Интерфейс)	RS-232, USB
Масса (кг)	5,3 кг

Комплектация АКИП-1387/3

№	Наименование	Количество
1	Нагрузка электронная АКИП-1387/3	1
2	Шнур BNC	1
3	Штыревой контакт 2 мм (красный, черный) комплект	1
4	Штыревой контакт 4 мм (красный, черный) комплект	1
5	Зажим типа крюк большой	4
6	Зажим типа крюк малый	2
7	Руководство по эксплуатации	1

