



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## РАДИО-СЕРВИС УПФ 800

Артикул: 128107

УПФ 800/ Указатель последовательности чередован



### Описание РАДИО-SERVIS УПФ 800

- индикация последовательности чередования фаз;
- индикация соотношения межфазных напряжений: перекося фаз, отсутствие напряжения на фазе.

### Характеристики РАДИО-SERVIS УПФ 800

Параметр	Значения
Диапазон межфазных напряжений, В	от 150 до 800
Диапазон рабочих частот, Гц	от 40 до 60
Время непрерывной работы в нормальных условиях, не менее, ч	8
Номинальное напряжение питания	от измеряемой цепи
Срок службы, не менее, лет	10
Габаритные размеры, не более, мм	90x32x145
Диапазон рабочих температур	от -30 до -55 °С
Масса, не более, кг	0,2

### Комплектация РАДИО-SERVIS УПФ 800

№	Наименование	Количество
1.	Указатель последовательности чередования фаз УПФ-800	1
2.	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, желтый	1
3.	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, красный	1
4.	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, синий	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**