



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

измеритель параметров разрядников и выравнивателей ПРВ-01

Артикул: 128000



Пи
Св
ПК
Ча
то
На
Со
Ра
По

Описание РАДИО-СЕРВИС ПРВ-01

Прибор ПРВ-01 предназначен для проверки в полевых и стационарных условиях основных параметров разрядников и выравнивателей (варисторов).

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЯДНИКОВ И ВЫРАВНИВАТЕЛЕЙ ПРВ-01:

- Конструкция корпуса, органов управления и индикации прибора обеспечивает защиту прибора от случайного включения прибора.
- Корпус прибора выполнен из ударопрочного пластика.
- Степень защиты корпуса IP42. Прибор выпускается в переносном исполнении, и может применяться в полевых условиях.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИЗМЕРИТЕЛЯ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЯДНИКОВ И ВЫРАВНИВАТЕЛЕЙ ПРВ-01:

- измерение напряжения пробоя разрядников на постоянном токе;
- измерение напряжения пробоя разрядников на переменном токе;
- измерение тока утечки выравнивателей;
- измерение квалификационного напряжения выравнивателей.

Характеристики РАДИО-СЕРВИС ПРВ-01

Параметр	Значение
Чувствительность, приведенная ко входу приемника при отношении сигнал шум 6 dB, мкВ, не менее	5
Диапазон измерения напряжения пробоя разрядников на постоянном или переменном синусоидальном токе частотой 50 Гц	100 - 1000 В
Диапазон измерения напряжения на выравнивателе при протекании токов 1мА и 10 мА	100 - 1000 В
Погрешность измерения	2,5%
Напряжения уставки постоянного тока	250 В, 350 В, 600 В
Напряжения уставки переменного тока частотой 50 Гц	10, 20, 28, 40, 110, 150, 220, 250, 380, 420 В
Погрешность формирования напряжения	3%
Измерение постоянного и переменного токов утечки выравнивателей	от 1 до 400 мкА от 1 до 40 мА
Погрешность измерения	2,5%
Питание	аккумулятор 12 В
Диапазон рабочих температур	от -15 °С до +50 °С
Габариты	240 x 200 x 120 мм
Масса	3,7 кг

Комплектация РАДИО-СЕРВИС ПРВ-01

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель параметров разрядников и выравнивателей ПРВ-01	1
2.	Блок питания 12 В, 0,5 А	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

