



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**85/6 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 29884



Чи  
мо  
Ча  
ми  
Ча  
ма  
Оп  
ге  
Чу  
Ин

### ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОМОМЕРА ЭЛЕКТРОННО-СЧЁТНОГО ЧЗ-85/6:

- Диапазон измерений: 1 мГц ... 200 МГц (Опции: до 3 / 6,5 / 12,4 / 16 ГГц)
- Измерение частоты, периода, временного интервала, отношения частот, фазового сдвига между сигналами, длительности и скважности, времени нарастания/спада, счет импульсов
- Стандартное число каналов (до 200 МГц): 2 изм. входа
- Вх. внешней опорной частоты (5 / 10 МГц), выход внутр. ОГ (10 МГц)
- Погрешность опорного источника:  $2 \times 10^{-7}$  /год, опции:  $5 \times 10^{-8}$ ,  $5 \times 10^{-10}$
- Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения (PPM), СКО, девиация Аллана)
- Автоматический допусковой контроль для частотных измерений (верхний/ нижний порог – 2 режима индикации)
- Макс. разрешение индикатора: 12 разрядов
- Память: 20 профилей настроек (запись/вызов)
- Фильтр НЧ, вх. аттенюатор (1х, 10х), допуск на ЧМ (25%)
- Интерфейсы USB, RS-232 (стандартно), GPIB (опция)

### Характеристики АК ИП ЧЗ-85/6

Число каналов (базовая модель)	2
Диапазон частот мин	1 мГц
Диапазон частот макс	200 МГц
Опорный генератор	$\pm 2 \times 10^{-7}$
Чувствительность	50 мВскз
Число разрядов	12
Измерительные функции	Частота, Период, Временные интервалы, Длительность импульса, Фазовый сдвиг, Коэффициент заполнения, Отношение частот, Счет импульсов
Опции	Канал 3 - 100 МГц ... 3 ГГц, 200 МГц ... 6,5 ГГц, 6,5 ГГц ... 12,4 ГГц, 6,5 ГГц ... 16 ГГц Опорный генератор - $\pm 5 \times 10^{-8}$
Особенности	Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения (PPM), СКО, девиация Аллана). Автоматический допусковой контроль для частотных измерений. Фильтр НЧ, аттенюатор (1х, 10х).
Интерфейс	USB, RS-232, опция - GPIB

### Комплектация АК ИП ЧЗ-85/6

№	Наименование	Количество
1.	Кабель BNC	1
2.	РЭ	1
3.	Частотомер электронно-счётный ЧЗ-85/6	1
4.	Шнур питания	1

