



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 201-20-20 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: +7 (495) 258-80-83 ESKO@ESKOMP.RU

генератор цифровых последовательностей

Артикул: 44351600



Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

Ин

На
пи

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ANP-3516:

16-канальный генератор цифровых последовательностей обеспечивает формирование цифровых тестовых последовательностей параллельно-последовательного кода. Прибор предназначен для работы в автоматизированных системах тестирования и диагностики цифровых схем и устройств с использованием персонального компьютера. Использование генератора паттернов позволяет значительно сократить время диагностики, тестирования или испытаний разрабатываемых устройств.

Характеристики Aktakom ANP-3516 USB

| Параметры | Значение |
|--|------------------------------|
| Количество каналов | 16 цифровых |
| Длина памяти на канал | 256 кбит |
| Частота внутреннего тактирования | 2 Гц...100 МГц |
| Частота внешнего тактирования | до 50 МГц |
| Амплитуда выходного напряжения | 1,8...4,3 В с шагом 1,2 мВ |
| Требования к нагрузке выходов цифровых каналов | 200 Ом, 20 пФ |
| Предельные значения напряжения на входах внешнего тактирования и синхронизации | -1...+6 В |
| Питание | +6 В / ~220 В / 50 Гц, 15 Вт |
| Интерфейс | USB 1.1 |
| Питание | +6 В / ~220 В / 50 Гц, 15 Вт |
| Габариты | 260x210x70 мм |
| Вес | 1,5 кг |

Комплектация Aktakom ANP-3516 USB

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ANP-3516

| № | Наименование | Количество |
|----|---|------------|
| 1. | Прибор | 1 |
| 2. | Блок питания | 1 |
| 3. | USB кабель для соединения с ПК | 1 |
| 4. | Набор соединительных проводов | 1 |
| 5. | Краткое руководство по установке и паспорт | 1 |
| 6. | Руководство по эксплуатации и программное обеспечение под Windows XP (компакт-диск) | 1 |