



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## П-3 - реостат сопротивления ползунковый

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча

Тел  
во:

Вл

Кл  
за:

### НАЗНАЧЕНИЕ РСП-3

Реостаты сопротивления ползунковые РСП предназначены для плавного регулирования силы тока или напряжения в электрических цепях постоянного и переменного тока.

Структура условного обозначения

РСП-Х-Х ХЗ:

Р - реостат;

С - сопротивления;

П - ползунковый;

Х - габарит 1, 2, 3, 4

ХЗ - климатическое исполнение (У, Т, УХЛ) и категория размещения (3) по ГОСТ 15150-69.

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ РЕОСТАТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛЗУНКОВЫХ СЕРИЙ РСП-3

- Основной частью реостата является проводящий элемент с переменным сопротивлением, выполненный из константановой проволоки, намотанной на фарфоровую трубку.
- Регулирование сопротивления по линейному закону осуществляется введением в электрическую цепь разного числа витков обмотки при плавном перемещении ползунка с контактными щетками вдоль направляющих, служащих одновременно токоотводами к верхним зажимам реостата.
- Концы обмоток выведены к нижним зажимам реостата.
- Передвижение ползунка осуществляется с помощью винтовой пары вручную в реостатах серии РСП.
- Токоведущие части реостата защищены от случайных прикосновений перфорированными щитками.
- Корпус реостата имеет заземляющий винт с диаметром резьбы М4. Контактные зажимы реостатов обеспечивают присоединение двух медных проводов сечением 2,5 мм<sup>2</sup>.
- Детали реостатов выполнены из коррозионно-стойких материалов или имеют антикоррозионные покрытия по ГОСТ 9.073-77 и ОСТ 16.0.686.702-78.
- Направляющие реостатов покрываются смазкой ЦИАТИМ-201 перед началом работы и после 1000 перемещений щеточного контакта из одного крайнего положения в другое.
- Устанавливаются реостаты на металлической и изоляционной панелях в месте, доступном для осмотра и обслуживания. Крепление реостатов

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕОСТАТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛЗУНКОВЫХ СЕРИЙ РСП.

- Реостаты рассчитаны для работы в следующих условиях.
- Высота над уровнем моря не более 1000 м.
- Температура окружающей среды от минус 40 до 40°С.
- Относительная влажность окружающей среды не более 98% при 25°С.
- Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли (в том числе токопроводящей) в количестве, нарушающем работу реостата, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
- Отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации.
- Вибрационные нагрузки при ускорении 0,5g с частотой 1 - 50 Гц.
- Многократные удары при ускорении 3g с частотой 2 - 20 Гц.
- Рабочее положение в пространстве - любое, режим работы - продолжительный.
- По технике безопасности реостаты соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75.
- Реостаты изготавливаются в соответствии с ТУ 16-527.197-79.
- Транспортировать реостаты можно любым видом транспорта в транспортной таре предприятия-изготовителя.
- Хранить реостаты следует в транспортной таре или без нее, но в упаковке, в закрытом вентилируемом помещении при температуре от 50 до минус 50°С и относительной влажности окружающего воздуха не более 80%. В воздухе помещения не должно быть кислотных и других паров, вредно действующих на материалы, из которых изготовлены реостаты.
- Резкие колебания температуры и влажности воздуха не допускаются.
- Гарантийный срок эксплуатации - 2 года. ТУ 16-527.197-79
- Регулируемое напряжение, В, не более: переменного тока частотой 50 Гц - 500, постоянного тока - 220
- Усилие управления (перемещение щеточного контакта) реостатом, даН, не более: 5
- Степень защиты: IP10
- Режим работы: Продолжительный
- Количество проводящих элементов с переменным сопротивлением: 1
- Механическая износостойкость, число перемещений ползунка: 45 000

**ЗНАЧЕНИЯ СИЛЫ ДОПУСТИМОГО ТОКА, ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ РЕОСТАТ, СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕОСТАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАБАРИТА ПРОВОДЯЩЕГО ЭЛЕМЕНТА С ПЕРЕМЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ**

Исполнение реостата	Величина допустимого тока, А	Сопротивление проводящего элемента в зависимости от габарита, Ом			
		РСП -1	РСП -2, РСПС-2	РСП -3, РСПС-3	РСП -4
1	0,25	1440	2800	4300	6500
2	0,35	740	1450	2200	3350
3	0,45	410	825	1280	1950
4	0,55	260	520	800	1200
5	0,7	180	345	530	800
6	0,85	125	240	370	560
7	1,0	95	170	265	400
8	1,4	50	105	165	250
9	1,7	30	55	100	150
10	2,1	20	41	63	95
11	2,6	15	30	45	70
12	3,0	10,5	22	33	50
13	3,4	8	17	25	38
14	4,0	6,5	13	20	30
15	4,5	—	10	15,5	23
16	5,0	—	8	12,5	19
17	5,5	—	6,8	10,6	16
18	6,2	—	5,5	8,5	13
19	7,0	—	4,5	7	11

Габаритные и установочные размеры реостатов сопротивления серии РСП и РСПС:

а - серии РСП ;  
б - серии РСПС

Тип реостата	L	B	Размеры, мм			A1	d	Масса, кг
			H	A				
РСП -1	293	64	96	266 ±2	32±1	4	1,22	
РСП -2							2,015	
РСП -3							2,6	
РСП -4							3,32	
РСПС-2	285	170	125	260±2	70±1	5,5	3,4	
РСПС-3							4,8	