



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК +7 (495) 340-71-93    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ П. КОЗЛОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 1322.6500.50



Ча  
от  
  
Ча  
до  
  
Ин  
  
По  
  
Мо  
  
Вр  
на|

## Описание Rohde & Schwarz ZVAX-TRM50

Блок расширения Rohde Schwarz ZVAX-TRM50 - устройство конфигурируемого типа с рабочим диапазоном от 10 МГц до 50 ГГц, который при взаимодействии с анализатором цепей серий ZVA/ZVT позволяет формировать сигналы для сложных исследований на активных приборах. В зависимости от изучаемых характеристик сигналы анализатора цепей преобразуются в блоке расширения и либо возвращаются обратно в анализатор, либо выводятся на порты блока.

### КРАТКО О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ

- Возможность работы с мощностью до +43 дБм.
- Время отклика менее 25 нс.
- Время нарастания менее 10 нс.

### ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

Использование блока расширения совместно с анализатором спектра обеспечивает ряд производственных и экономических преимуществ. Например, при одновременной работе по локальной сети нескольких анализаторов не все из них при этом должны быть оснащены всеми опциями, т.к. их можно добавить с помощью интеграции блока расширения, что снижает инвестиционные затраты.

С помощью Rohde Schwarz ZVAX-TRM50 вы сможете расширить возможности анализатора цепей ZVA/ZVT для замеров на передатчиках, приемниках, приемопередающих модулях, а также усилителях мощности.

Прибор оснащен всеми необходимыми настройками и каналами синхронизации, направленными ответвителями повышенной мощности для 1 и 2 портов, а также разъемы доступа к трактам приемников и генераторов.

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, интерфейс настроек устройства в виде диалоговых окон является простым для понимания. Наличие USB-порта обеспечивает автоматическую идентификацию блока при подключении к анализатору и его легкое управление. Механические регуляторы вы можете контролировать с помощью USB-порта, расположенного на задней стороне корпуса.

## Характеристики Rohde & Schwarz ZVAX-TRM50

Параметры	Значение
Максимальная входная мощность	+43 дБм
Динамический диапазон	до 50 ГГц
Задержка запуска	< 25 нс
Время нарастания	< 10 нс

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83