



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 258-00-00  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 350-70-07  
**Зователь тока APPA 36T**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: APPA 36T



Ди  
за  
  
Пе  
л  
  
По  
л  
  
Ча  
то  
  
То  
по  
  
То  
пе  
  
На  
  
Ва  
  
Ан  
шк

## ОПИСАНИЕ КЛЕЩЕЙ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА APPA 36T:

- Преобразователь постоянного и переменного тока (DC/ AC);
- Рабочий диапазон: 0,1 А ... 100А/... 600А (ручной выбор);
- Диапазон частот: 40 Гц - 400 Гц (переменный ток);
- Погрешность (базовая):  $\pm 2,0$  %, датчик Холла;
- Коэффициент преобразования: 10мВ/1А (< 60 А), 1мВ/1А ( $\leq 600$  А);
- Кнопка установки нуля показаний (DC ZeroA);
- Бесконтактное детектирование напряжения (VoltSeek™);
- Ударопрочное исполнение (до 1,4 м);
- Максимальный диаметр обхвата 36 мм;
- Питание 9В (Крона), автовыключение;
- Индикация включения и разряда батареи;
- Витой кабель подключения 55 см (максимальное удаление до 3,8 м);
- Безопасная конструкция.

## Характеристики APPA 36T

Измеряет	DCA, ACA
Ток переменный А	600
Ток постоянный А	600
Базовая погрешность	2
Диаметр губок (мм)	36
Особенности	Преобразователь тока. Кнопка установки нуля показаний. Бесконтактное детектирование напряжения (VoltSeek). Соединительный провод 55 см с коннекторами 4мм «банан»/папа (несъемный, витой, макс. удаление до 3,8м)

## Комплектация APPA 36T

№	Наименование	Количество
1.	Клещи-преобразователь тока APPA 36T	1
2.	Витой кабель	1
3.	Транспортная сумка	1
4.	Руководство по эксплуатации	1

