



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

**омер Универсальный**

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
47 (495) 258-80-63

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 336 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480199



Тем  
ра  
Вл  
Пи  
Ра  
Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ DT-125G

**Измеритель влажности DT-125G** предназначен для быстрого определения уровня влажности древесины (а также бумаги и картона) и строительных материалов (цемента, бетона, строительного раствора и другого).

В комплект **DT-125G** входят 4 выносных щупа серии MP (01/02/03/04).

## ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ DT-125G

- 3 шкалы (диапазона) для различных видов древесины;
- 4 шкалы (диапазона) для различных видов строительных материалов;
- Индексный режим (получение безразмерной величины);
- Автоматическое измерение температуры и влажности воздуха;
- Защитный колпачок с двумя встроенными калибровочными сопротивлениями Т и В;
- Определение max/min показаний;
- ЖК-дисплей с двумя графическими шкалами, двумя цифровыми индикаторами (3 и 4-разрядные) и подсветкой;
- Графический программируемый индикатор "Wet/Dry";
- Индикация низкого заряда батареи;
- Автоматическое выключение после 3 минут бездействия;
- Резьбовое крепление встроенных щупов, возможность их замены.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ DT-125G

Параметр		Значение
Камера		диаметр 4,5 мм (100.000 пикселей)
Относительная влажность	древесина	1...30%RH ± 1%RH, 30...60%RH ± 2%RH, 60...75%RH ± 4%RH
	материалы	0,1...2,4%RH ± 0,5%RH
	воздух	0...20%RH ± 5%RH, 20...80%RH ± 3,5%RH, 80...100%RH ± 5%RH
Температура измерения воздуха		-40...10°C ± 2°C, -10...40°C ± 1°C
Длина встроенных щупов		8 мм
Питание прибора		Батареи дисковые типа CR2032, 3 шт
Условия эксплуатации		0...40°C, ≤85%RH
Габариты		158x60x27 мм
Масса		172 г

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-125G

№	Наименование	Количество
1	Влагомер универсальный DT-125G	1
2	Кейс	1
3	Колпачок с калибраторами	1
4	Насадка для подключения щупов типа MP	1
5	Щуп MP-01	1
6	Щуп MP-02	1

№	Наименование	Количество
7	Щуп МР-03	1
8	Щуп МР-04	1
9	Руководство пользователя	1
10	Элемент питания	3

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**