



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
RGK RP-60
(495) 256-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 755214



Описание Фазоуказатель RGK RP-60

Фазоуказатель RGK RP-60 необходим для определения порядка чередования фаз и обнаружения обрыва проводов. Устройство позволяет быстро провести диагностику трехфазной электросистемы в быту, на стройплощадке или промышленном объекте.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ

- Возможность тестирования сетей и промышленного оборудования.
- Питание от объекта исследования.
- Прочный, устойчивый к ударам корпус в защитном кожухе.
- Большой дисплей для комфортного считывания показаний.
- Все необходимое в комплекте - тестовые провода, зажимы и чехол.

БАТАРЕЙКИ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ

Индикатор чередования фаз RGK RP-60 работает от исследуемой сети, ему не требуются батарейки или другие элементы питания. Это означает, что эксплуатация прибора практически ничего не стоит. Кроме того, специалист всегда может быть уверен в работоспособности, и ему не придется вспоминать, есть ли в устройстве батарейки, и где их взять, если они разрядились или отсутствуют.

ЛЕГКО ОСВОИТЬ

Указатель чередования фаз RGK RP-60 автоматически включается при подключении к трехфазной сети. На большом дисплее наглядно отображаются индикаторы последовательности и наличия фаз. Более того, под экраном расположена памятка, благодаря которой интерпретировать показания прибора безошибочно сможет даже человек без специальных знаний. Пользователь может с первого взгляда заметить проблему - отсутствие одного из трех индикаторов говорит о том, что на фазе нет напряжения из-за повреждения или неисправности проводника.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Указатель последовательности фаз RGK RP-60 относится к третьей категории электробезопасности и протестирован по стандарту CAT III 600 В. Это гарантирует возможность работы с трехфазными сетями, коммутационным оборудованием, различными электроустановками и др.

УДОБНО НОСИТЬ С СОБОЙ

Фазоуказатель весит всего 160 г и занимает совсем немного места, размеры корпуса - 123 x 71 x 29 мм. Это позволяет его с собой в кармане для проведения инспекций в полевых условиях

Характеристики Фазоуказатель RGK RP-60

RGK RP-60	
Характеристики	
Переменное напряжение	40 – 700 В
Диапазон частоты	15 – 400 Гц
Номинальный тестовый ток (по каждой фазе)	1 мА
Потребляемый ток	1 мА
Максимальное рабочее напряжение	700 В
Питание прибора	от тестируемой цепи
Рабочие условия	
Температура окружающего воздуха	0°C — +40°C
Относительная влажность воздуха	не более 85%
Условия хранения	

Температура окружающего воздуха	0°C — +50°C
Относительная влажность воздуха	не более 95%
Защита	
Класс защиты от перенапряжения	CAT III 600 В
Влагозащита	IP 40
Класс загрязнения	2
Параметры	
Габаритные размеры	123 x 71 x 29 мм
Масса	160 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83