



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

УПФ-2500 — указатель последовательности чередования фаз

Артикул: 128106



Описание РАДИО-СЕРВИС УПФ-2500

индикация последовательности чередования фаз;

- индикация соотношения межфазных напряжений: перекос фаз, отсутствие напряжения на фазе.

Характеристики РАДИО-СЕРВИС УПФ-2500

Параметр	Значения
Диапазон межфазных напряжений, В	от 150 до 2500
Диапазон рабочих частот, Гц	от 40 до 60
Время непрерывной работы в нормальных условиях, не менее, ч	8
Номинальное напряжение питания	9 В (батарея типа "Крона")
Срок службы, не менее, лет	10
Габаритные размеры, не более, мм	90x32x145
Диапазон рабочих температур	от минус 30 до плюс 55 °С
Масса, не более, кг	0,3

Комплектация РАДИО-СЕРВИС УПФ-2500

№	Наименование	Количество
1.	Указатель последовательности чередования фаз УПФ-2500	1
2.	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, желтый	1
3.	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, красный	1
4.	Зажим изолированный типа "крокодил", прямой, синий	1
5.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83