



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

альный блок управления

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ни
ди
Ве
ди
Пи
То
Ра



ОПИСАНИЕ

WT 2M - новейшая двухканальная паяльная станция Weller с поддержкой микроинструмента с большим ЖК дисплеем с подсветкой.

Станция WT 2M пришла на смену паяльным станциям WD 1M и WD 2M, она является их современным аналогом, полностью совместимым с оборудованием, которое могло использоваться со станциями WD 1M и WD 2M.

Предусмотрена возможность использования верхней крышки корпуса для хранения инструмента или штабелирования станций. Надежная фиксация инструмента или дополнительной станции обеспечивается благодаря специальному силиконовому коврику на верхней крышке корпуса. Паяльные станции WT 2M отличаются высокой производительностью и многофункциональностью, достигаемая подключением разнообразного дополнительного паяльного инструмента. Интуитивно понятное меню делает паяльную станцию WT 2M исключительно удобной в эксплуатации.

- Большой LCD монитор с подсветкой с регулировкой яркости.
- Возможность штабелирования
- ESD защита
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температуру спящего режима (100°C - 300°C)
- Возможность задать время выключения (1 - 999 мин)
- Возможность задать время входа в спящий режим (1 - 99 мин)
- Возможность задать температурное окно
- Возможность программного соединения с дымоуловителем Zero Smog Weller
- Блокировка станции
- Корректировка температуры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Напряжение питания	220 В;
Мощность:	150 Вт;
Диапазон температур:	от 50°C до 450/550°C в зависимости от инструмента
Точность поддержания температуры	±2/±4°C
Точность установки температуры	±9/±17°C
Размеры	149 x 138 x 101 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование

Управляющий блок WX2 (двухканальный)

Внимание ! Блок WT 2M поставляется без паяльника и подставки. Паяльные инструменты для управляющих блоков WT 2M заказываются отдельно. Всю комплектацию Вы можете выбрать сами.