



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

**Калибровочный порошок 7.00 (250мл)**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 3510205882



## Описание Trotec pH калибровочный порошок 7.00 (250мл)

Калибровочный порошок позволяет без особых усилий производить калибровочную жидкость для приборов измерения pH.

Чтобы приготовить калибровочную жидкость, просто растворите содержимое пакетика в 250 мл дистиллированной воды. Вода не должна содержать никаких других примесей. Теперь подержите измерительный электрод pH-метра в готовом растворе, чтобы откалибровать прибор на соответствующее значение согласно инструкции. Соблюдайте спецификации производителя устройства.

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**