



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 740-00-00

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ПОСТАВКА@ESKOMP.RU

Калибраторы микровакуумные Fluke 9190A-E-256

Артикул: 4178999



НАЗНАЧЕНИЕ FLUKE 9190A-E-256

9190A-E-256 - Сухоблочный калибратор со вставкой 9190-INSE. Вставка «E» 9190A, метрические отверстия для сравнения с отверстием диаметром 0,25 дюйма.

Самый стабильный в своем классе сухоблочный калибратор для сверххолодной зоны

Сухоблочный калибратор для сверххолодной зоны Fluke Calibration 9190A — это наиболее точный и стабильный сухой блок для низких температур на рынке. Он идеально подходит для задач, требующих строгого контроля качества и соответствия технологическим нормативным требованиям. Эти задачи включают проверку и калибровку на местах резистивных термодатчиков, термопар, термометров и датчиков, используемых с таким оборудованием управления технологическим процессом, как медицинские морозильники, лабораторные холодильники, холодильные камеры, банки крови, стерилизаторы (автоклавы), а также сублимационные камеры.

ОСОБЕННОСТИ FLUKE 9190A-E-256

- Широкий диапазон температур. от 95 до 140 °C;
- Удивительная точность. Точность при использовании устройства считывания показаний встроенного эталонного термометра: ± 0,05 °C во всем диапазоне. Точность показаний: ± 0,2 °C во всем диапазоне;
- Лучшая в своем классе стабильность. ± 0,015 °C во всем диапазоне;
- Быстрое охлаждение. От 23 до -95 °C: 80 минут . От 23 до -95 °C: 90 минут. От 140 до 23 °C: 60 минут;
- Портативность. Вес всего 16 кг. Встроенные ручки на передней и задней части позволяют легко переносить прибор двумя руками;
- Передовые методы измерения. Соответствует EURAMET cg-13, нормативам по практикам измерения для калибраторов температуры.

Прекрасно подходит для чистых помещений

Термостаты являются наиболее стабильными и равномерными доступными источниками температуры, но они не пригодны для чистых помещений. Размер термостата ограничивает его мобильность, а жидкости термостата могут легко пролиться и вызвать образование испарений. Сухоблочный калибратор для сверххолодной зоны 9190A является прекрасной альтернативой. Его широкий диапазон температур включает самые низкие и самые высокие температуры, необходимые для задач фармацевтической, биомедицинской и пищевой промышленности. 9190A — это небольшое и легкое устройство, которое удобно транспортировать. А поскольку в нем не задействованы теплопередаточные жидкости, чистые помещения остаются в чистоте. Время охлаждения и нагрева 9190A меньше, чем у термостата — а это значит, что калибровку можно провести быстрее.

Точный источник температуры критически важен для надежных технологических измерений

Ненадежные технологические измерения могут пагубно отразиться на бизнесе, что приведет к ухудшению качества продукта, отзывам, штрафам, отходам, а также потере прибылей. В конечном счете качество измерений определяется качеством источников температуры, используемых для калибровки измерительного оборудования. Сухоблочный калибратор для сверххолодной зоны 9190A разработан с учетом лучших технологий и конструкционных достижений, накопленных за десятилетия развития сухоблочного оборудования. 9190A отвечает EURAMET cg-13, нормативам передовых методов измерения для сухоблочных калибраторов температуры. Это означает, что вы можете быть уверены: характеристики 9190A по точности, стабильности, осевой (вертикальной) однородности, радиальной однородности (сухих боксов), нагрузке и гистерезису были тщательно определены и испытаны. С сухоблочным калибратором для сверххолодной зоны 9190A вы можете быть уверены, что используете наиболее точный и стабильный сухоблочный калибратор для сверххолодной зоны из доступных на рынке. И это положительно отразится на вашем бизнесе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUKE 9190A-E-256

Параметр	Значение
Температурный диапазон при 23 °C	от -95 °C до 140 °C
Точность показаний	± 0,2 °C во всем диапазоне
Точность с внешним эталонным источником [3]	± 0,05 °C во всем диапазоне
Стабильность	± 0,015 °C во всем диапазоне
Осьевая равномерность на 40 мм	± 0,05 °C во всем диапазоне
Радиальный градиент	± 0,01 °C на всем диапазоне
Влияние нагрузки	(с эталонным зондом 6,35 мм и тремя зондами 6,35 мм)
	± 0,006 °C во всем диапазоне
	(относительно показания с одним зондом 6,35 мм)

	± 0,25 °C при -95 °C
	± 0,10 °C при 140°C
Условия эксплуатации	От 0 °C до 35 °C, от 0 % до 90 %
	ОВ (без конденсата), на высоте < 2000 м
Условия окружающей среды для всех характеристик за исключением температурного диапазона	от 13 до 33 °C
Глубина погружения	160 мм
Диаметр скважины	30 мм
Время нагревания [1]	От -95 °C до 140 °C: 40 мин
Время охлаждения [1]	От 23 °C до -90 °C: 80 мин От 23 °C до -95 °C: 90 мин От 140 °C до 23 °C: 60 мин
Время стабилизации [2]	15 минут
Разрешение	0,01°
Дисплей	ЖКД, °C или °F по выбору
Размер (В x Ш x Г)	480 мм x 205 мм x 380 мм
Масса	16 кг
Требования к электропитанию	От 100 В до 115 В (± 10 %) 50/60 Гц, 575 Вт От 200 В до 230 В (± 10 %) 50/60 Гц, 575 Вт
Номиналы предохранителей системы	115 В: 6,3 А Т 250 В 230 В: 3,15 А Т 250 В
Предохранитель 4–20 mA (только модель «-P»)	50 mA F 250 В
Компьютерный интерфейс	Последовательное соединение RS-232, USB и программное обеспечение для калибровки температуры 9930 Interface-it в комплекте
Класс безопасности	IEC 61010-1, категория установки, степень загрязнения 2
Электромагнитная обстановка	IEC 61326-1: базовая
Хладагенты	R32 (дифторметан) < 20 г, ASHRAE Safety Group A2L R704 (гелий) < 20 г, ASHRAE Safety Group A1

Примечания.

[1] При температуре окружающей среды 23 °C.

[2] Время от момента достижения УСТАВКИ до перехода устройства в стабильное состояние.

[3] Температурный диапазон может быть ограничен эталонным зондом, подключенным к измерителю. Точность встроенного эталонного термометра не включает точность зонда. Она не включает погрешность зонда или ошибки характеристик зонда.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE 9190A-E-256

- Калибратор Fluke 9190A-E-256 - 1;
- Вкладыш 9190-INSE - 1;
- Шнур питания, 1,80 м. - 1;
- USB-кабель - 1;
- Руководство по началу работы - 1;
- Компакт-диск с руководствами и файлами драйвера интерфейса удаленного управления - 1;
- Программное обеспечение калибратора 9930 Interface-it и руководство пользователя - 1;
- Свидетельство о поверке и отметка о поверке - 1;
- Колпачок углубления изолятора - 1;
- Инструмент для извлечения вкладыша - 1.