

Verdo MM2201, MM2202

Влагомер древесины

Verdo MM2201 (2 щупа)

Verdo MM2202 (4 щупа)



Руководство по эксплуатации

EAC

Содержание

1. Введение	3
2. Технические характеристики	3
3. Устройство	4
4. Порядок работы	5
5. Уход и хранение	5
6. Комплектация	6
7. Гарантийные обязательства	6

1. Введение

Перед использованием влагомеров ознакомьтесь с настоящим руководством.

Поздравляем вас с приобретением влагомера. Влагомер предназначен для измерения относительной влажности древесины, картона, бумаги и других материалов.

2. Технические характеристики

Технические характеристики влагомера представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон измерения относительной влажности	5...42%
Дискретность (цена единицы младшего разряда) относительной влажности	1%
Погрешность измерения относительной влажности	±1%
Тип дисплея	ЖК
Напряжение питания	9 В (батарея 6F22)
Удержание данных	есть
Индикация низкого уровня заряда	есть
Условия эксплуатации	
- температура:	0...40°C
- относительная влажность:	0...70%
Автоматическое отключение питания	по истечении 3 мин
Габаритные размеры	126×70×29 мм
Масса	не более 150 г (включая батарею)

3. Устройство

Внешний вид влагомера представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид влагомера

- 1. Защитный колпачок
- 2. Измерительный щуп
- 3. Кнопка питания

- 4. Кнопка удержания данных
- 5. ЖК-дисплей
- 6. Крышка батарейного отсека

4. Порядок работы

4.1. Подготовка к работе

1. Снимите защитный колпачок.
2. Нажмите кнопку питания для включения влагомера.

4.2. Процесс измерения

1. Установите измерительные щупы в объект на глубину около 5 мм, зарегистрируйте показания относительной влажности на дисплее.
2. Нажмите кнопку удержания данных, на дисплее отобразится знак «Н» и зафиксируются показания. Повторно нажмите удержания данных для возврата в режим измерения.
3. Нажмите кнопку питания «POWER» для выключения влагомера, установите защитный колпачок.

5. Уход и хранение

Меры по уходу и хранению влагомера.

1. Щупы влагомера очень острые. Во избежание травм аккуратно используйте влагомер вблизи других людей и храните его в месте недоступном для детей.
2. При хранении и использовании сохраняйте влагомер в чистоте.
3. Не допускайте попадания воды или других жидкостей на корпус влагомера.
4. При низком уровне заряда батареи на дисплее влагомера отобразится знак «-+». В этом случае необходимо заменить батарею.
5. Извлекайте батарею, если не используете влагомер длительное время.

6. Комплектация

Комплект поставки влагомера приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Комплект поставки влагомера

Наименование	Количество
Влагомер Verdo	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Чехол	1 шт.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Поставщик не несет ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.