



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Указатель фаз HIOKI PD3129-10



Пи
На
Те
ра
Вл
Ра
Ве

Hioki PD3129-10 компактный, безопасный прибор, позволяющий определять последовательность чередования фаз, полностью изолированных проводов. Для большей безопасности оператора, прибор должен работать с изолированными проводами, исключающими контакт с металлом.

ОСОБЕННОСТИ

- Класс электробезопасности CAT IV 600 В/CAT III 1000 В
- Обнаружение фаз сигнализируется визуальными и звуковыми сигналами
- Определение чередования фаз на изолированных проводах
- Функция автоматического отключения питания прибора
- Индикатор батареи, начинает мигать при разряженной батарее

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение
Функции измерений		обнаружение фаз (положительных, отрицательных), проверка проводов на наличие напряжения (только R-S/S-T)
Диапазон напряжения		от 70 до 1000 В AC (50/60Гц), (синусоидальное колебание, непрерывный ввод данных)
Метод обнаружения напряжения		метод электростатической индукции
Изображение сигналов	Обнаружение фаз	положительная: 4 светодиода последовательно загораются в направлении вращения часовой стрелки и раздаются три коротких звуковых сигнала
		отрицательная: 4 светодиода последовательно загораются в направлении противоположном вращению часовой стрелки, и раздается один продолжительный звуковой сигнал
	Проверка провода на наличие напряжения	R-S и S-T светодиоды будут гореть если напряжение между проводами в пределах указанного диапазона напряжений
Функция проверки заряда батареи		если светодиод ON мигает, то батарея почти разряжена
Условия работы		от 0 до 40°C, относительная влажность не более 80%
Габариты, масса		75 × 70 × 30 мм, 0,24 кг, длина шнура 0,7м
Диаметр зажимов		17 мм макс. изолированный провод
Источник питания		две батареи "AA", напряжение: 3 В
Время работы		не менее 70 часов

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- сумка для переноса,
- ремень,
- две батареи питания R6P,
- руководство по эксплуатации.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83